# Télécommande porte-clefs

Télécommande porte-clefs (télécommande RC-15)

Introduction ..... 2

Identification des pièces ..... 2

Mise en service ..... 3

# Introduction

La télécommande porte-clefs sert à armer le système en mode présent ou absent, à le désarmer et à envoyer un signal d'urgence.

# Identification des pièces







| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Une pression sur ce bouton arme le système en mode « armé ». |
| 2 | | • **Si vous maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes**, un signal d'urgence est émis, quel que soit l'état du système (armé ou désarmé).<br>• **Si vous maintenez ce bouton enfoncé pendant moins de 3 secondes**, l'activation d'urgence échoue. |
| 3 | | Une pression sur ce bouton arme le système en mode « domicile » |
| 4 | | Une pression sur ce bouton désarme le système.<br>Lorsque la sirène de l'alarme retentit, une pression sur ce bouton l'interrompt (sauf lorsque l'alarme a été déclenchée via le bouton « Help » de la télécommande). |
| 5 | LED | Le voyant rouge s'allume de manière continue pendant une seconde pour confirmer la transmission de votre commande à la centrale. |
| 6 | Coompartiment de la pile | La télécommande utilise une pile au lithium **CR2032** de 3 V. Lorsque la pile devient faible, un signal est envoyé à la centrale lors de l'utilisation de la télécommande. |

**Remarques**
En cas de pression sur le bouton d'urgence, la lampe clignote d'abord pendant 3 secondes puis reste fixe pour indiquer la réussite de la transmission à la centrale d'alarme.
Lors du remplacement de la pile, après avoir enlevé celle-ci, appuyez 2 fois sur le bouton « désarmer » avant d'insérer la nouvelle pile.

# Mise en service

1. Ôtez le couvercle de la pile à l'aide d'une pièce de 5 cent  en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez la pile comme indiqué sur le schéma, le côté positif orienté vers vous.

  

3. Remettez le couvercle en place.
4. Pour l'installer votre nouvelle télécommande, vous devez la configurer au préalable via vos Belgacom e-Services.
    - Comment ajouter un accessoire à votre compte Home Control ?
    - Voyez aussi le manuel de démarrage Home Control